

## Контроллер 200

Предназначен для управления функциями: гидромассажа и аэромассажа.

В комплект контроллера 200 входят:

Электронный Блок Управления (устанавливается внизу на раме);

Датчик уровня воды;

Датчик температуры;

Пульт Управления (устанавливается на борт).

Общий вид пульта управления представлен на рисунке 1.

**Рисунок 1**



Датчик уровня воды - предотвращает включение ванны без воды.

Описание функций контроллера 200



- кнопка включения/выключения.



- кнопка включения аэромассажа.



- кнопка включения гидромассажа.



- кнопка включения подсветки (дополнительная опция).